

Hur man grillar

Läs igenom hela informationen innan du börjar grilla.

Minderåriga får inte grilla utan målsmans sällskap.

All grillning sker på egen risk.

Tända grillen

1. Ha grillhuvens stängd medan du tänd grillen.
2. Kontrollera att de tre reglagen är i avstängt läge
3. Öppna kranen på gasoltuben 3-4 varv
4. Öppna det främre reglaget till full gas
5. Tryck på gnistreglaget så att det klickar till
6. Kontrollera att gasen har antänt via det lilla hålet under huden

Om gasen inte antänder!

Stäng av gaskranen, öppna huden och vädra ut gasen innan du gör ett nytt försök.

Förvärma grillen

Det är mycket viktigt att förvärma grillen innan du börjar grilla-

Efter att ha tänt grillen, stäng locket och vänta tills termometerens visa 260-288 grader. Det tar cirka 10 minuter

Grilla

Grillen består av tre grillelement. Använd ett, två eller tre element beroende på hur mycket du skall grilla.

Ha grillhuvens stängd medan du grillar så blir resultatet bäst.

Kontrollera värmen på termometern utanpå grillhuvens.

Stänga av grillen

1. Stäng av gaskranen på gasoltuben.
2. Låt det brinna tills gasen självslocknar.
3. Stäng därefter av reglagen.

Göra rent grillen

Torka rent gallret med borsten. Torka övriga ytor med fuktig trasa.

Töm folieformen i skåpet under grillen, där allt grillfett samlas.

Gör rent grillredskapen och häng tillbaks dem på grillen

När grillen är helt kall, täck över grillen med överdraget så den skyddas mot regn och vind.